


*RECAMBIOS
SPAREPARTS
PIECES DE RECHANGE
CABEZAL VICKERS*



T.S.M.I

Anthony manceau

Nif /codigo fiscal: Y3434908X


Correo electronico : manceaua@yahoo.fr

TEL: 0034 691 53 61 03


REF: CS-19/1
CODIGO:509 800 01




REF: CS-18
CODIGO:509 800 02



REF: CS-101 = MS-125
CODIGO:509 800 03



REF: FS-226
CODIGO:509 800 05




REF: MS-27
CODIGO:509 800 75

REF: MS-29
CODIGO:509 800 06



REF: MS-30
CODIGO:509 800 08



REF: MS-31
CODIGO:509 800 07



REF: MS-32
CODIGO:509 800 09



REF: MS-34
CODIGO:509 800 10

REF: MS-36

CODIGO:509 800 11



CATCH



PIN

REF: MS-37

CODIGO:509 800 12



AXIS PIN

REF: MS-38

CODIGO:509 800 13



FEED PLATE

REF: MS-39

CODIGO:509 800 14



CUTTING TUBE

REF: MS-40

CODIGO:509 800 15

REF: MS-44

CODIGO:509 800 16



FORMER INSERT



FROMER BODY

REF: MS-46

CODIGO:509 800 18



LINK

REF: MS-47

CODIGO:509 800 76



CASQUILLO DE BRONCE

REF: CASQUILLO N° 1 DE BRONCE
PARA MS 47 (CT 15)

CODIGO:509 800 19

REF: MS-48

CODIGO:509 800 77




ADJUSTER

REF: MS-51

CODIGO:509 800 32




KNOB



CAP NUT

REF:MS-52


CODIGO:509 800 33



SCREW

REF: MS-53

CODIGO:509 800 34



DRIVER HEAD

REF: MS-58

CODIGO:509 800 20



DRIVER

REF: MS-61

CODIGO:509 800 21

REF: MS-64

CODIGO:509 800 22



GEAR HEAD/ BEVEL

SOBRE PEDIDO
SUR COMMANDE
TO ORDER

ROLLER

REF: MS-65

CODIGO:509 800 23

MOUNTED : MS 600

REF: MS-66

CODIGO:509 800 24

MOUNTED :MS-600

SOBRE PEDIDO
SUR COMMANDE
TO ORDER

AXIS PIN



CAM

REF: MS-69

CODIGO:509 800 25

REF: MS-71

CODIGO:509 800 26



CRANK PIN

REF: MS-72

CODIGO:509 800 27



REMACHADOR



GUIDE SPRING

REF:MS-73

CODIGO:509 800 28



SPOOL SUPPORT

REF: MS-74


CODIGO:509 800 29



LEVER

REF: MS-75

CODIGO:509 800 30



SPRING

REF: MS-76

CODIGO:509 800 31

REF: MS-82

CODIGO:509 800 35



INSERT DISTANCE SUPPORT



SCREW

REF: MS-83

CODIGO:509 800 36

REF: MS-85

CODIGO:509 800 37



GLAND



CLAMP

REF: MS-86

CODIGO:509 800 38

REF: MS-93

CODIGO:509 800 39



F/A BLOCK

REF: MS-94

CODIGO:509 800 40



SCREW



PIN

REF: MS-98

CODIGO:509 800 41



CAM PLATE

REF:MS-99


CODIGO:509 800 42



STAPLE SUPPORT

REF: MS-101

CODIGO:509 800 43



SPRING

REF: MS-102

CODIGO:SPRING

REF: MS-103

CODIGO:509 800 45



PLUMGER



AXIS PIN

REF:MS-107

CODIGO:509 800 46



GUIDE ROLLER

REF: MS-108

CODIGO:509 800 47



BAR (IMERIALE SCALE)

REF:MS 111 F/A

CODIGO:509 800 48



LEVER

REF: MS 112 N/R

CODIGO:509 800 49

REF:MS 128
CODIGO:509 800 50



BLOCK



GUIDE SPRING BRACKET

REF:MS-130
CODIGO:509 800 52

REF: MS-135
CODIGO:509 800 53



CAP



AXIS PIN

REF: MS-138
CODIGO:509 800 54

REF: MS-142
CODIGO:509 800 55




WIRE HOLDER

REF:MS- 162
CODIGO:509 800 56




REF: MS-162-MOUNTED
CODIGO:509 800 84

REF: PS-35
CODIGO:509 800 71



REF: AM0005
CODIGO:509 800 85


REF: MS-180
CODIGO:509 800 57



REF:FS-112

CODIGO:509 800 04

* For MS 75 and MS 112



ROLLER



INSERT

REF: MS-226

CODIGO:509 800 58



PLATE

REF:MS-228


CODIGO:509 800 60



SLIDING BLOCK

REF: MS-229/1

CODIGO:509 800 61



AXIS PIN

REF: MS-313

CODIGO:509 800 62

REF:MS 317
CODIGO:509 800 63

SOBRE PEDIDO
SUR COMMANDE
TO ORDER

ANCHOR PLATE

SOBRE PEDIDO
SUR COMMANDE
TO ORDER

REF: MS-325
CODIGO:509 800 64

COVER PLATE

REF: MS-326
CODIGO: 509 800 65

SOBRE PEDIDO
SUR COMMANDE
TO ORDER

HEAD/TETE/CABEZAL



FEED BLOCK ASSEMBLED

REF: MS-408 A
CODIGO:509 800 66

REF: MS-408
CODIGO:509 800 83




FEED BLOCK

REF:MS-409

CODIGO:509 800 67



LEVER



AXIS PIN

REF: MS-410

CODIGO:509 800 68

REF: MS-413

CODIGO:FEED ASSY


VER / SEE / VOIR ref:509 800 114

SOBRE PEDIDO

SUR COMMANDE

TO ORDER


FEED BLOCK COMPLETO



SPRING

REF: MS-464

CODIGO:509 800 70



SPRING

REF: PB-72

CODIGO:509 800

REF:TRANSISTOR DE POTENCIA
CODIGO:ELECTRONIC



TRANSISTOR DE POTENCIA



PASADOR DE ALETA

REF: PASADOR DE ALETA
CODIGO:MECANICA

REF: MS-28
CODIGO:509 800 74



HINGE PING



CINEMATIC AXIS

REF:MS-79
CODIGO:509 800 75

REF: TORNILLO M6X10 ESP.
CODIGO:MECNICA



TORNILLO

REF:AM0001

CODIGO:509 800 76



CONIQUE AXIS



PASADOR N° 1

REF: AM0002

CODIGO:509 800 77



PASADOR N°2

REF:AM0003

CODIGO:509 800 78



LUBIRFICADOR

REF: LUBRIFICADOR PARA MS 329

CODIGO:509 800 79




F/A BAR (METRIC SCALE)

REF: MS-215

CODIGO:509 800 81

REF:CIRCLIPS PARA MS 409

CODIGO:509 800 82



REF: PASADOR CONICO Ø2.7

CODIGO:509 800 86

REF: AXIS DEL CS-101

CODIGO:509 800 88



REF: ALLEN M4 X 12 paso 0.7

CODIGO:509 800 89

REF: TORNILLO CABEZA CIL. PARA MS-180

CODIGO:509 800 90




REF:MS-25

CODIGO:509 800 91



CATCH PIN



TORNILLO PARA PB 72

REF: PBA-25

CODIGO:509 800 92



CURBE KNIFE

REF: MS-31.1

CODIGO:509 800 93



TUERCA PARA MS -38

REF: AM0006 TURECA PARA MS-38

CODIGO:509 800 94



AXIS PARA MS 46

REF: MS-46.1

CODIGO:509 800 95

REF:MS-54

CODIGO:509 800 96



LOCKING SPRING




NUT FOR MS71

REF: MS-71.1

CODIGO:509 800 97

REF: CASQUILLO BRONCE N°2

CODIGO:509 800 98



CASQUILLO BRONCE N°2



CIRCULAR KNIFE

REF: MS-465

CODIGO:509 800 99



REMACHADOR N° 2

REF: MS-72.1

CODIGO:509 800 100

REF: MS-410.1
CODIGO:509 800 101




LITTLE AXIS FOR MS 408



BRUSH HOLDER COMPLETE

REF: BRUSH HOLDER COMPLETE
CODIGO:509 800 102

REF: SET ELECTRIC COMPLETE
CODIGO:509 800 103




SET ELECTRIC COMPLETE



ELECTRIC MAGNET CLUTCH

REF: ELECTRIC MAGNET CLUTCH
CODIGO:509 800 104

REF: SCREW KIT FOR CLUTCH
CODIGO:509 800 105



SCREW KIT FOR CLUTCH

REF:PROTECTION CARDAN

CODIGO:509 800 106



Légende d'image



CARDAN N° 1

REF: CARDAN Ø32 X 65 □ int de 14

CODIGO:509 800 107



Légende d'image

REF: CARDAN Ø 37 X 74 □ int de 19

CODIGO:509 800 108



MS-69 SECOND HAND

REF: MS-69 SECOND HAND

CODIGO:509 800 109



BEARING SUPPORT

REF: BEARING SUPPORT

CODIGO:509 800 110

REF:LINK

CODIGO:509 800 111



REF: GEAR N° 2

CODIGO:509 800 112

REF: MS 600

CODIGO:509 800 87



SOBRE PEDIDO
SUR COMMANDE
TO ORDER

MS 413

REF: MS 413

CODIGO:509 800 114

CONJUNTO COMPLET FEED BLOCK


8 PIEZAS/ PIECES /PARTS

PARA PEDIDOS ,NOS PODEIS CONTACTAR AL :

POUR TOUTE COMMANDE , VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER AU:

TO ORDER ,CONTACT US :

- *TEL 0034 691 53 61 03*
- *EMAIL : manceaua@yahoo.fr*




MS 464 : SPRING OF 408/409

①: MS 600 (MSG5/MSG6 MOUNTED)

HEAD MECHANISM.

NAME OF PART	CROWN SIZE	WIRE SIZE SWG & PART NUMBER.					
		18	19	20	21	24	12/24
DRIVER	3/8 (9.52 %)	MS 251		MS 55			MS 56
	1/2 (12.7 %)	MS 77	MS 233	MS 60	MS 236		MS 61
FORMER INSERTS	3/8 (9.52 %)	MS 72		MS 43			MS 14
	1/2 (12.7 %)	MS 72	MS 232	MS 43	MS 240	MS 235	MS 44
INSERT DISTANCE PIECE	3/8 (9.52 %)	MS 81		MS 81			MS 81
	1/2 (12.7 %)	MS 82	MS 82	MS 82	MS 82		MS 82
STAPLE SUPPORT	3/8 (9.52 %)	MS 100		MS 100			MS 100
	1/2 (12.7 %)	MS 101	MS 101	MS 101	MS 101		MS 101
CUTTING TUBE	3/8 (9.52 %)	MS 41		MS 42			MS 40
	1/2 (12.7 %)	MS 41	MS 41	MS 42	MS 243	MS 238	MS 40


IMPORTANT - WHEN ORDERING SPARES SPECIFY NUMBER & NAME OF PART & MACHINE No.



NAME OF PART	CROWN SIZE	WIRE SIZE (SWG) & PART NUMBER						
		18	19	20	21	24	12/26	
LOOP BAR	3/4 (9.52)	MS 150		MS 59			MS 62	
	1/2 (12.7)	MS 258	MS 234	MS 159	MS 242	MS 237	MS 156	
WIRE HOLDER	3/4 OR 1/2 (9.52 OR 12.7)	MS 142	MS 142	MS 142	MS 142	MS 142	MS 142	
WIRE HOLDER SPRING	DITTO	PS 35	PS 35	PS 35	PS 35	PS 142	PS 35	
WIRE GUIDE	DITTO	MS 181	MS 181	MS 80	MS 244	MS 239	MS 180	

HEAD COVER ASSEMBLY

IMPORTANT - WHEN ORDERING SPARES SPECIFY NUMBER & NAME OF PART & MACHINE No.



WIRE "PAYING-OFF" PARTS

IMPORTANT — WHEN ORDERING SPARES SPECIFY NUMBER & NAME OF PART & MACHINE No.